

AVERTISMENT IMPORTANT

EVOLVE X9 | X10 | A7 | G9 Ultra

ETANȘEITATE LA APĂ 5 ATM



Vă mulțumim că ați achiziționat ceasul **EVOLVE**, conceput pentru a vă bucura de mișcare în fiecare zi. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare, pentru a evita eventualele deteriorări ale ceasului.

Etanșeitatea de 5 ATM (50 m) indică rezistența ceasului la presiunea apei în condiții de laborator, **nu adâncimea de scufundare**. Testarea dispozitivului se efectuează fără mișcare și fără solicitări dinamice, prin urmare, utilizarea reală poate diferi. Ceasul este conceput pentru contactul cu apa în timpul activităților obișnuite, nu pentru expunerea îndelungată la **presiune ridicată, schimbări bruște de temperatură sau solicitări mecanice în apă**.

Ceasurile cu rezistență la apă de 5 ATM sunt potrivite pentru contactul zilnic cu apa, cum ar fi spălarea mâinilor, ploaia, dușul (cu apă caldă) și **înotul de agrement în piscină sau în mare**. Acestea fac față fără probleme utilizării obișnuite în timpul practicării sportului și al activităților de agrement, în care nu se înregistrează o presiune semnificativă.

În schimb, **acestea nu sunt destinate scufundărilor** sau altor activități asociate cu o presiune mai mare a apei, cum ar fi săriturile în apă, schiul nautic sau wakeboardingul. De asemenea, nu este recomandată utilizarea lor în saună, în apă fierbinte sau în medii cu aburi, deoarece acestea pot afecta negativ etanșeitatea și pot reduce rezistența ceasului la apă.

Funcția „Drenaj automat”

În cazul în care ceasul intră în contact cu apa și este **scufundat complet**, în special în timpul înotului, al băii, al dușului sau al altor activități acvatice, este **ABSOLUT NECESAR** să **activați imediat** funcția „Drenaj automat” după terminarea activității. Ceasul va elimina apa reziduală din microfon și difuzor prin vibrații ușoare. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului ca urmare a pătrunderii lichidului în microfon, difuzor sau alte părți ale ceasului.

Puteți porni funcția „Drenaj automat” apăsând butonul lateral al ceasului pentru a activa ecranul de start. Apoi glisați cu degetul de sus în jos pe ecran pentru a deschide interfața de setări rapide. Din opțiunile disponibile, selectați pictograma „picături de apă” (figura 1). Ceasul va porni automat modul de scurgere a apei (figura 2).



Figura 1



Figura 2

În ceea ce privește ceasurile, este **STRICT INTERZIS**:

- 1) utilizați ceasul în **saună, baia de aburi și alte instalații similare**. Moleculele de apă în stare gazoasă au dimensiuni mai mici decât moleculele de apă în stare lichidă și, prin urmare, nu este asigurată rezistența la pătrunderea aburului, care ulterior se condensează în stare lichidă.
- 2) utilizați ceasul în timpul **scăldatului în apă caldă** cu temperatura peste **40 °C**
- 3) manipulați ceasul în timp ce este scufundat în apă. Este strict interzisă **apăsarea butonului/butonelor laterale** de comandă în momentul în care **ceasul este scufundat în apă**. În cazul în care ceasul este supus unei presiuni, apăsarea butoanelor laterale de comandă poate duce la pătrunderea lichidului în ceas, ceea ce va provoca oxidarea și deteriorarea acestuia.

Rețineți că nici producătorul, nici vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a ceasului.